

Сканеры i24x0 / i26x0 / i28x0

Руководство пользователя

Лицензии третьих сторон

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Правила техники безопасности для пользователей

- Сканер надо устанавливать на прочную и ровную рабочую поверхность, выдерживающую вес 5,5 кг.
- Не следует устанавливать сканер в пыльном, влажном или насыщенном парами помещении. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Сканер и источник питания предназначены для эксплуатации только в сухих помещениях.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится в легкодоступном месте на расстоянии не менее чем 1,52 метра от сканера.
- Разрешается применять только тот кабель питания, который поставляется со сканером. Применение другого кабеля питания может привести к удару электрическим током и/или к повреждению изделия.
- Убедитесь, что кабель питания надежно вставлен в настенную розетку. Несоблюдение этого требования может привести к удару электрическим током или возгоранию.
- Повреждение, связывание узлом, обрезка и изменение кабеля питания недопустимы. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Для сканера требуется определенная электрическая розетка. Запрещается использование удлинителя и фильтраудлинителя для сканера.
- Разрешается применять только тот адаптер переменного тока, который поставляется вместе со сканером. Запрещается использование адаптера переменного тока от какого-либо другого изделия.
- Рядом с электрической розеткой должно оставаться пространство, достаточное для быстрого отключения в случае необходимости.
- Запрещается использование сканера при его чрезмерном нагреве, появлении странного запаха, дыма или возникновении неизвестных шумов. Немедленно остановите сканер и отключите кабель питания от электрической розетки. Свяжитесь со службой технической поддержки Kodak Alaris Inc..
- Запрещается разбирать сканер или адаптер питания переменного тока, а также изменять их конструкцию.
- Запрещается перемещать сканер с подключенными кабелем питания и интерфейсным кабелем. Это может привести к повреждению кабеля. Перед перемещением сканера следует отключить кабель питания от настенной розетки.
- Чистку необходимо выполнять в соответствии с процедурами, рекомендованными компанией Kodak. Запрещается применять для чистки воздушный, жидкостный или газовый распылитель. Эти распылители производят лишь перемешивание пыли и грязи внутри сканера, что может привести к сбоям в его работе.
- Таблицы данных о безопасности материалов (MSDS) для химических веществ содержатся на веб-сайте Kodak по адресу: www.kodakalaris.com/go/msds. При доступе к таблицам MSDS с веб-сайта необходимо указать номер по каталогу расходных материалов, для которых требуется отобразить таблицу данных о безопасности материалов. Комплектующие и номера по каталогу приведены в разделе "Комплектующие и расходные материалы" далее в этом руководстве.

Сведения о соответствии экологическим требованиям

- Сканеры Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0 отвечают общепринятым требованиям по охране окружающей среды.
- Имеются руководства по утилизации расходных материалов, заменяемых во время технического или сервисного обслуживания; следуйте местным правилам либо обратитесь за дополнительной информацией в местное представительство Kodak.
- Утилизация этого оборудования может подпадать под действие особых правил по защите окружающей среды.
 Для получения сведений об утилизации или вторичной переработке обращайтесь в местные полномочные органы, а в США – на веб-сайт: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Упаковочные материалы изделий пригодны для вторичной переработки.
- Детали рассчитаны на повторное использование и вторичную переработку.
- Сканеры Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0 соответствуют стандарту Energy Star и поставляются с завода со временем ожидания для перехода к пониженному энергопотреблению, равным по умолчанию 15 минутам.

Европейский Союз

Этот символ указывает на то, что изделие после выработки срока службы подлежит доставке последним владельцем в соответствующие службы для утилизации и переработки. Обратитесь в местное представительство Kodak или посетите веб-сайт www.kodakalaris.com/go/recycle для получения дополнительных сведений о программах сбора и утилизации для данного изделия. На сайте www.kodakalaris.com/go/REACH можно найти информацию о наличии веществ, включенных в список, соответствующий статье 59(1) Инструкции (EC) № 1907/2006 (REACH).

Генерируемый акустический шум

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Нормативы на уровень шума оборудования – 3, GSGV Уровень шума на рабочем месте оператора <70 дБ(А).]

Стандарты ЕМС (Электромагнитная совместимость)

США: данное оборудование протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 норм FCC. Эти ограничения призваны обеспечить разумную защиту от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в диапазоне радиочастот и при нарушении правил его установки и использования, указанных в справочном руководстве, способно вызвать помехи, нарушающие радиосвязь. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование создает помехи для приема радио- и телевизионных сигналов, что может быть определено путем выключения и повторного включения оборудования, пользователю рекомендуется попробовать уменьшить помехи при помощи одной или нескольких следующих мер:

- Переориентируйте или переместите принимающую антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите устройство к розетке сети, отличной от розетки, к которой подключен приемник.
- Обратитесь к дилеру или квалифицированным радио/телевизионным специалистам за дополнительными рекомендациями.

Любые изменения, которые не разрешены явным образом организацией нормоконтроля, могут привести к лишению права на эксплуатацию оборудования. Если в комплект поставки оборудования входят экранированные соединительные кабели или где-либо оговаривается необходимость применения для установки изделия дополнительных компонентов или оборудования, необходимо применять эти кабели, компоненты и оборудование для обеспечения соответствия нормам FCC.

Корея: поскольку данное оборудование зарегистрировано по стандартам ЕМС (Электромагнитная совместимость) для использования в бытовых целях, оно может использоваться в том числе и в жилых помещениях.

Япония: это изделие класса B, соответствующее стандарту по радиоизлучению VCCI (Добровольный совет по регламентации помех оборудования информационных технологий). Если оно установлено рядом с радиоприемником или телевизионным приемником при эксплуатации в домашних условиях, оно может вызвать радиочастотные помехи. Следует установить и эксплуатировать оборудование в соответствии с руководством по эксплуатации.

ОБЗОР	1-1
УСТАНОВКА	2-1
СКАНИРОВАНИЕ	3-1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4-1
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	5-1
ПРИЛОЖЕНИЯ	A & B

Содержание

Сопроводительная документация	1-2
Дополнительное оборудование	1-2
Комплект поставки	1-2
Компоненты сканера	1-3





Сканер Kodak i24x0

Сканеры Kodak i26x0 / i28x0

Сканеры *Kodak* i24x0 / i26x0 / i28x0 — это компактные сканеры для документов, которые удобны для рабочих групп и других децентрализованных областей применения. Все модели сканеров позволяют наклонять аппараты во время сканирования, а при хранении возвращать их обратно в вертикальное положение. Все модели оснащены функцией Smart Touch, которая позволяет передавать документы на печать, в приложения электронной почты и другие приложения одним нажатием кнопки. Сканеры i24x0 / i26x0 / i28x0 также поддерживают дополнительный планшет *Kodak* формата A3 и дополнительный планшет *Kodak* формата Legal. Сканеры i24x0 / i26x0 / i28x0 включают следующие модели:

- Сканер Kodak i2400 двусторонний сканер, позволяющий сканировать 30 страниц в минуту с разрешением 200 и 300 т/д в черно-белом и цветном режимах, а также оттенках серого. Автоподатчик сканера i2400 рассчитан на 50 листов, двойная подсветка отраженным светом светодиодов обеспечивает превосходное качество изображений.
- Сканер Kodak i2600 двусторонний сканер, позволяющий сканировать 50 страниц в минуту с разрешением 200 и 300 т/д в черно-белом режиме или оттенках серого и 40 страниц в минуту с разрешением 200 т/д в цвете. Автоподатчик сканера i2600 рассчитан на 75 листов, двойная подсветка отраженным светом светодиодов обеспечивает превосходное качество изображений.

	 Сканер Kodak i2800 — двусторонний сканер, позволяющий сканировать 70 страниц в минуту с разрешением 200 и 300 т/д в черно-белом режиме или оттенках серого и 60 страниц в минуту с разрешением 200 т/д в цвете. Автоподатчик сканера i2800 рассчитан на 100 листов, двойная подсветка отраженным светом светодиодов обеспечивает превосходное качество изображений. Сканер Kodak i2420 — двусторонний сканер, позволяющий сканировать 40 страниц в минуту с разрешением 200 и 300 т/д в черно-белом и цветном режимах, а также оттенках серого. Автоподатчик сканера i2420 рассчитан на 75 листов, двойная подсветка отраженным светом светодиодов обеспечивает превосходное качество изображений. Сканер Kodak i2620 — двусторонний сканер, позволяющий сканировать 60 страниц в минуту с разрешением 200 и 300 т/д в черно-белом режиме или оттенках серого и 40 страниц в минуту с разрешением 200 и 300 т/д в черно-белом режиме или оттенках серого и 40 страниц в минуту с разрешением 200 т/д в цвете. Автоподатчик сканера i2620 рассчитан на 100 листов, двойная подсветка отраженным светом светодиодов обеспечивает превосходное качество изображений. Сканер Kodak i2820 — двусторонний сканер, позволяющий сканировать 60 страниц в минуту с разрешением 200 и 300 т/д в черно-белом режиме или оттенках серого и 40 страниц в минуту с разрешением 200 т/д в цвете. Автоподатчик сканера i2620 рассчитан на 100 листов, двойная подсветка отраженным светом светодиодов обеспечивает превосходное качество изображений. Сканер Kodak i2820 — двусторонний сканер, позволяющий сканировать 70 страниц в минуту с разрешением 200 и 300 т/д в черно-белом режиме или оттенках серого и 40 страниц в минуту с разрешением 200 т/д в черно-белом режиме или оттенках серого и 40 страниц в минуту с разрешением 200 т/д в черно-белом режиме или оттенках серого и 40 страниц в минуту с разрешением 200 т/д в черно-белом режиме или оттенках серого и 40 страниц в минуту с разрешением 200 т/д в черно-белом режиме или оттенках серого и 40 ст
	ПРИМЕЧАНИЕ: В данном руководстве пользователя представлены сведения и процедуры для сканеров <i>Kodak</i> i24x0 / i26x0 / i28x0. Сведения в данном руководстве относятся ко всем моделям сканеров, если иное не указано явно.
Сопроводительная документация	В дополнение к руководству пользователя также доступна следующая документация.
	 Руководство по установке — содержит пошаговое описание процедуры установки сканера.
	 Руководства по настройке процесса сканирования — в комплект поставки сканеров Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0 включаются источник данных TWAIN и драйвер ISIS. Руководства по настройке процесса сканирования находятся на установочном компакт-диске в формате PDF и содержат описание основных функций обработки изображений.
	• Руководство пользователя по функции Smart Touch — содержит информацию и инструкции по использованию функции Smart Touch. Это руководство находится на установочном компакт- диске в формате PDF.
	 Справочное руководство — содержит простое визуальное описание процесса чистки сканера. Держите это руководство рядом со сканером, чтобы использовать его в качестве

легкодоступного справочника.

Дополнительное оборудование	• Дополнительная белая подложка Kodak — при сканировании полупрозрачных или очень тонких документов эта подложка снижает проступание черного фона, что позволяет получить более светлые изображения. № по каталогу 892 7717
	 Дополнительный планшет Kodak формата A3 — планшет Kodak формата A3 предоставляет возможность сканирования специальных документов формата до 11 х 17 дюймов (А3). № по каталогу 189 4351
	 Дополнительный планшет Kodak формата Legal — планшет Kodak формата Legal позволяет сканировать нестандартные документы размером до: Legal / 8,5 x 14 дюймов / 216 x 356 мм. № по каталогу 119 9470
Комплектация	Вскройте упаковочную коробку и проверьте комплектность:
	 Сканер <i>Kodak</i> i2400, i2600, i2800, i2420, i2620 или i2820 Кабель USB 2.0 Источник питания Набор кабелей питания для сети переменного тока Набор для очистки Установочный компакт-диск Компакт-диски с программным обеспечением Печатное руководство пользователя (на английском языке) Печатное справочное руководство (на английском языке) Руководство по установке Разнообразные рекламные материалы
Компоненты сканера	Сканеры <i>Kodak</i> i24x0 / i26x0 / i28x0 имеют графический дисплей, а их внешний вид приведен на иллюстрации ниже. Внешний вид сканера <i>Kodak</i> i2400/i2420 соответствует приведенному ниже, за исключением графического дисплея, который заменен окном функций меньшего размера.



- 1 Крышка сканера предоставляет доступ ко внутренним компонентам сканера, таким как зона формирования изображений, модули подачи и разделения.
- 2 Входной лоток в зависимости от модели сканера во входной лоток помещается следующее количество документов (при плотности бумаги 80 г/м²):

i 2400 : 50	i2420 : 75
i2600 : 75	i2620 : 100
i2800 : 100	i2820 : 100

Входной лоток можно выдвинуть для работы с документами, длина которых превышает 27,9 см (11 дюймов).

- **3** Боковые направляющие перемещаются внутрь и наружу, обеспечивая соответствие формату сканируемых документов.
- 4 Окно функций/Графический дисплей отображает цифры от 0 до 9. Эти цифры соответствуют предварительно заданной функции. В случае обнаружения ошибки отображается U или E. В сканерах Kodak i2600, i2620, i2800 и i2820 также отображаются сообщения.
- 5 Светодиод/Кнопка запуска загорается, указывая на состояние сканера (например, включение питания), и запускает выбранное приложение, связанное с номером, отображаемом в окне функций.
- 6 Кнопки прокрутки вверх и вниз позволяют осуществлять прокрутку списка предварительно заданных функций или приложений и выбирать нужное.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиод/кнопка запуска, кнопка прокрутки и окно функций используются вместе с функцией Smart Touch.
- 7 Выходной лоток служит для сбора отсканированных документов. Когда сканер переводится в вертикальное положение, выходной лоток задвигается под него, уменьшая размеры сканера и облегчая его хранение. Когда сканер используется и наклонен, выходной лоток можно выдвинуть, обеспечивая работу с документами длиной до 35,56 см (14 дюймов).
- 8 Концевые ограничители могут быть подняты при сканировании небольших документов для их лучшей укладки. Когда выходной лоток выдвинут полностью, можно использовать другую пару концевых ограничителей, находящуюся на конце лотка. При необходимости поднимите эти концевые ограничители, чтобы улучшить укладку длинных документов.



- 1 Кабель-канал позволяет закрепить кабель USB и кабель питания, защищая их при перемещении сканера.
- 2 Порт USB подключение сканера к ПК.
- 3 Порт питания подключение источника питания к сканеру.
- 4 Выключатель питания включение и выключение сканера.
- 5 Порт защитной блокировки подключение замка для защиты к сканеру. Обычные замки для защиты продаются в магазине канцелярских товаров. Процедуру установки см. в инструкциях, предоставляемых вместе с замком для защиты.

Вид изнутри

1 Рычаг освобождения крышки сканера — открывает сканер и обеспечивает доступ к тракту продвижения бумаги для очистки или устранения замятия бумаги. Чтобы снять крышку сканера, следует перевести сканер в наклонное положение.

Вид сзади



- 2 Рычаг освобождения валика позволяет вручную настроить расстояние между модулем подачи и модулем разделения для документов, требующих особого обращения, например надорванных документов.
- 3 Рычаг освобождения модуля разделения нажмите рычаг вниз для извлечения модуля разделения с целью очистки или замены.
- 4 Датчик UDDS используется для обнаружения одновременной подачи и кромок документов.
- 5 Направляющие визуализации для обеспечения оптимального качества изображений необходимо следить за чистотой области изображения.
- 6 Крышка модуля подачи следует снять эту крышку при очистке или замене модуля подачи или шин модуля подачи.
- **7** Датчик наличия бумаги определяет наличие бумаги во входном лотке.
- 8 Блок модуля подачи обеспечивает плавную подачу документа и разделение документов различного формата, толщины и фактуры.
- 9 Фоновые подложки черные фоновые подложки можно использовать вместо дополнительной белой подложки, используемой при сканировании прозрачных или очень тонких документов, уменьшая проступание черного форма.

Содержание	Установка сканера	2-1
	Установка программного обеспечения драйвера <i>Kodak</i> – OC <i>Windows</i>	2-1
	Установка программного обеспечения драйвера Kodak: Операционные системы семейства Linux	2-2
	Установка программного обеспечения драйвера Kodak: <i>Компьютеры Мас</i>	2-2
	Подключение кабеля питания и кабеля USB	2-2
	Включение сканера	2-4
	Выключение сканера	2-4

Установка сканера Этот раздел содержит подробные сведения из *Руководства по установке*, которое поставляется со сканером. Выполните эти действия в том порядке, который предусмотрен для установки сканера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если все действия из *Руководства по установке* уже выполнены, пропустите этот раздел.

Установка программного обеспечения драйвера *Kodak: OC Windows*

- Вставьте установочный компакт-диск сканера Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0 в дисковод компакт-дисков. Программа установки запустится автоматически.
- 2. Выберите Установить программное обеспечение для сканера.



ПРИМЕЧАНИЯ.

 Если компакт-диск не запускается автоматически, нажмите значок Мой компьютер на рабочем столе. Дважды щелкните на значке дисковода компакт-дисков, затем дважды щелкните файл setup.exe.

	 Если отображается сообщение Данное приложение уже частично установлено, нажмите Да для продолжения процесса установки. Все программное обеспечение Kodak для сканеров, используемое совместно с данным сканером, будет обновлено.
	3. При появлении экрана с приветствием нажмите Далее.
	 После прочтения лицензионного соглашения нажмите Принимаю, чтобы согласиться с его условиями. Запускается установка; по ходу выполнения отображается ряд окон.
	5. После завершения установки нажмите Готово.
	6. Извлеките установочный компакт-диск из дисковода.
Установка программного обеспечения драйвера Kodak: Операционные системы семейства Linux	Драйверы для Linux можно найти на веб-сайте Kodak Alaris. Для получения самых новых драйверов для Linux и информации об их установке перейдите на веб-страницу www.kodakalaris.com/go/disupport.
	Установите программное обеспечение драйвера перед подключением сканера к ПК.
	ПРИМЕЧАНИЯ.
	 В зависимости от операционной системы, в которой производится установка (Ubuntu, Fedora или SUSE), следующие процедуры могут слегка различаться.
	 Для программного обеспечения сканера Kodak требуется пакет QT3. Проверьте, что в системе эти продукты установлены (например, для Fedora: Приложения>Добавть/Удалить программное обеспечение).
	 Для установки этого программного обеспечения требуются права администратора.
Установка программного обеспечения драйвера Kodak: <i>Компьютеры Мас</i>	Доступно по запросу.
Подключение кабеля питания и кабеля USB	После установки драйверов подключите источник питания, кабель питания и кабель USB к сканеру. Схему правильного подключения см. на рисунке ниже. Убедитесь, что сканер установлен в легкодоступном месте на расстоянии не менее чем 1,52 метра от электрической розетки.
	 Выберите подходящий кабель питания от сети переменного тока из набора кабелей, входящих в комплект поставки сканера.
	2. Подключите кабель к источнику питания.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что кабель питания надежно соединен с источником питания.
	 Подключите выходной кабель питания от источника питания в разъем питания сканера.

4. Включите вилку на другом конце шнура питания в электрическую розетку.



ПРИМЕЧАНИЕ: Зеленый светодиодный индикатор на источнике питания указывает, что питание включено.

- 5. Подсоедините кабель USB к USB-порту сканера, расположенному на задней панели сканера.
- 6. Подключите другой конец кабеля USB к соответствующему USB-порту компьютера.
- 7. Закрепите кабель питания и кабель USB в кабель-канале на задней стороне сканера.



Включение сканера

• Нажмите переключатель питания один раз на задней панели сканера для включения сканера.



При включении сканер выполняет последовательность самопроверок, при этом мигает светодиод/кнопка запуска на передней панели сканера.

Подождите, пока операционная система синхронизирует сканер с установленным программным обеспечением.

По завершении процедуры установки сканер готов к сканированию, светодиод/кнопка запуска перестает мигать и загорится зеленым цветом.

Выключение сканера Для выключения сканера нажмите и удерживайте переключатель питания в течение 1 секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция энергосбережения Отключение питания также выполняет выключение сканера после длительного промежутка времени, в течение которого сканер находился в режиме энергосбережения. Значение по умолчанию для такого промежутка времени установлено на 60 минут, однако значение данного промежутка можно настроить дополнительно с помощью приложения сканирования. Допустимые значения – от 0 до 240 минут.

3 Сканирование

Содержание

Подготовка сканера к сканированию	3-1
Подготовка документов к сканированию	3-3
Выбор приложения сканирования	3-4
Сканирование с помощью функции Smart Touch	3-5

Подготовка сканера к сканированию

- 1. Убедитесь, что сканер включен и готов к сканированию (постоянно горит зеленый светодиод/кнопка запуска).
- 2. Наклоните сканер.
 - Наклонное положение: при сканировании сканер должен находиться в этом положении. Двумя руками поверните сканер от себя. При наклоне сканера из-под него выскользнет выходной лоток.
 - Положение хранения: когда сканер не используется, храните его в этом положении. Поверните сканер к себе.





3. Настройте боковые направляющие, сдвигая их внутрь или наружу в зависимости от размера сканируемых документов.



 Настройте входной лоток. Сканирование выполняется при открытом или закрытом входном лотке. Если необходимо сканировать большое количество документов, держите входной лоток открытым для подачи документов.





Входной лоток открыт

Входной лоток закрыт

Если пространство ограничено и требуется закрыть входной лоток, предусмотрена подача документов по одному.

 Настройте выходной лоток в зависимости от режима сканирования. Выходной лоток может находиться в нескольких положениях и имеет несколько выдвигающихся частей. Два концевых ограничителя облегчают укладку документов. При необходимости поднимите концевые ограничители для сканирования небольших или длинных документов.



 Выходной лоток можно выдвинуть для работы с документами длиной до 35,56 см (14 дюймов).

Подготовка документов к сканированию

1. Документы на бумаге стандартных форматов не требуют особых процедур для подачи в сканер. Упорядочивая свои документы для сканирования, складывайте их так, чтобы передние кромки во входном лотке были выровнены и отцентрированы. Это позволит устройству подачи подавать документы в сканер по одному.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сканировании документов малого формата помещайте их точно по центру входного лотка.

- 2. Удалите все прошивочные скобы и скрепки перед началом сканирования. Прошивочные скобы и скрепки на документах могут повредить сканер и документы.
- 3. Перед началом сканирования необходимо высушить все чернила и корректирующую жидкость на бумаге.
- Поместите подготовленные для сканирования документы во входной лоток. Убедитесь, что документы обращены лицевой стороной ко входному лотку и будут подаваться верхней частью вперед.

В зависимости от модели сканера емкость входного лотка (для высококачественной бумаги плотностью 80 г/м²/20 фунтов) следующая:

- Сканер і2400 до 50 документов
- Сканер i2600 до 75 документов
- Сканер i2800 до 100 документов

- Сканер i2420 до 75 документов
- Сканер i2620 до 100 документов
- Сканер i2820 до 100 документов

Выбор приложения сканирования

Smart Touch — компания Kodak предоставляет функцию Smart Touch, которая позволяют быстро и легко решать большинство задач по сканированию, в том числе:

- сканирование входящей клиентской корреспонденции и обмен ею с коллегами в офисе;
- создание печатного отчета в виде документа PDF с возможностью поиска;
- сканирование, передача по факсу/печать счета;
- сканирование фотографий для добавления в презентацию.

Можно использовать следующие ярлыки предварительно определенных задач. Все ярлыки можно изменять и переименовывать для создания ваших собственных заданий. Также можно предварительно просмотреть и легко отредактировать изображения (выполнить масштабирование, панорамирование, поворот, обрезку и многое другое) перед их отправкой в место назначения.

Цветной PDF — осуществляется сканирование цветных документов, а результат сохраняется в виде файла PDF.

Черно-белый PDF — осуществляется сканирование документов, а результат сохраняется в виде черно-белого файла PDF.

Черно-белый RTF — осуществляется сканирование черно-белого документа, полученный файл можно открыть в текстовом редакторе. Документ будет сохранен в виде файла RTF.

Цветной JPEG — осуществляется сканирование цветных фотографий, а результат сохраняется в виде файла JPG.

Черно-белый одностраничный TIFF — осуществляется сканирование черно-белого документа, а результат сохраняется в виде отдельных одностраничных файлов TIFF.

Черно-белый многостраничный TIFF — осуществляется сканирование черно-белого документа, а результат сохраняется в виде многостраничного файла TIFF.

Передача черно-белого PDF по электронной почте — осуществляется сканирование документов, а результаты отправляются адресату по электронной почте в виде черно-белого файла PDF.

Пользовательский цветной PDF — осуществляется сканирование документа и запуск окна редактирования Smart Touch. После завершения редактирования изображения и нажатия кнопки Готово изображение отображается в виде файла PDF.

Пользовательские цветные файлы — позволяет настроить параметры сканера перед сканированием документа. Документ сохраняется в виде цветного файла JPG.

Со сканером поставляются следующие приложения для сканирования:

ScanSoft PaperPort — это программное обеспечение используется для сканирования документов в упорядоченные файлы для обеспечения возможности быстрого поиска, использования и передачи. PaperPort предоставляет уникальный визуальный рабочий стол, на котором отображаются уменьшенные изображения документов для быстрого просмотра и поиска информации.

ScanSoft OmniPage — это высокоэффективное приложение обеспечивает точное преобразование бумажных документов и файлов PDF в электронные файлы, которые можно редактировать, искать и передавать. Его модули оптического распознавания символов и точное форматирование обеспечивают такой же внешний вид электронных документов, как и у их оригиналов, включая текст, графики, колонки и таблицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Smart Touch может быть установлена при установке программного обеспечения драйвера *Kodak*. Указанные выше приложения сканирования предоставляются на отдельных компакт-дисках, которые поставляются вместе со сканером. Инструкции по их установке и использованию см. в руководстве пользователя определенного приложения. Для просмотра руководства пользователя Smart Touch необходимо нажать кнопку «Справка» в приложении Smart Touch.

Сканирование с помощью функции Smart Touch	Если было установлено приложение Smart Touch, выполните следующие действия для создания черно-белого PDF-файла с использованием функции Smart Touch. Подробнее о функции Smart Touch см. <i>Руководство пользователя по функции Smart Touch</i> на установочном компакт-диске.	
	 Нажимайте кнопку прокрутки, пока на цифровом индикаторе не появится номер 2. Для выбора требуемой функции можно использовать кнопку прокрутки вверх или вниз. 	

2. Нажмите кнопку Светодиод/Запуск.

Документ будет отсканирован, а итоговое изображение размещено в папке Output в каталоге Smart Touch в разделе "Мои документы".

Содержание	Открывание крышки сканера	
-	Процедуры чистки	
	Чистка роликов	
	Чистка модуля разделения	
	Чистка модуля подачи	
	Чистка сканера пылесосом	
	Чистка зоны формирования изображений	
	Подача листа для чистки механизма подачи	
	Процедуры замены	
	Замена модуля разделения и шин	
	Чистка разделительного вкладыша	
	Замена модуля подачи и шин	
	Регулировка давления ролика	
	предварительного разделения	
	Комплектующие и расходные материалы	4-12
Открывание крышки сканера	 Перед открытием крышки сканера убедитесь, что открыт, а сканер наклонен. 	входной лоток
	 Нажмите рычаг освобождения крышки сканера и, его, снимите крышку. 	не отпуская



3. После завершения чистки сканера или замены комплектующих закройте крышку сканера двумя руками.

Процедуры чистки

Сканер требует периодической чистки. Если возникают сбои при подаче документов, одновременно подается несколько листов или появляются посторонние полосы на изображении, необходимо выполнить чистку сканера. Список комплектующих, требующихся для чистки сканера, приведен в разделе "Комплектующие и расходные материалы" в конце данной главы.

ВНИМАНИЕ! Используйте только чистящие средства,

поставляемые службой расходных материалов Kodak. Запрещается применять бытовые чистящие средства.

Необходимо дождаться охлаждения очищаемых поверхностей до комнатной температуры. Запрещается нанесение чистящих средств на горячие поверхности.

Требуется надлежащая вентиляция. Запрещается применять чистящие средства в непроветриваемых помещениях.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Перед чисткой отключите электропитание.
- После выполнения процедур технического обслуживания вымойте руки с мылом.

Чистка роликов

- 1. Откройте крышку сканера.
- С помощью чистящих салфеток очистите ролики подачи со всех сторон. Прокрутите ролики подачи для полной очистки поверхности.



ВНИМАНИЕ! Чистящие салфетки для роликов пропитаны лаурилэфирсульфатом натрия, который может вызывать раздражение глаз. Более подробные сведения приведены в таблице данных по безопасности материалов.

3. Протрите ролики тканью без ворса.

Чистка модуля разделения

Рекомендуется извлечь модуль разделения из сканера для удобства чистки.

1. Приподнимите модуль разделения вверх, чтобы освободить его и поднять.



2. Вручную вращайте и протирайте шины модуля разделения с помощью чистящей салфетки для роликов.



3. Осмотрите модуль разделения.

Если на шинах модуля разделения заметны следы износа или повреждения, замените шины или весь модуль разделения. Для получения дополнительной информации см. "Процедуры замены".

4. Вставьте модуль разделения, совместив язычки с пазами и защелкнув их.



ПРИМЕЧАНИЕ: Не повредите датчик наличия бумаги при извлечении или чистке поверхностей вокруг модуля подачи.



1. Надавите снизу на поднятый край крышки модуля подачи и поднимите ее вверх.



2. Поверните модуль подачи вперед и надавите на него влево для снятия с места.



3. Вручную вращайте и протирайте шины модуля подачи с помощью чистящей салфетки для роликов.



4. Осмотрите модуль подачи.

Если на шинах модуля подачи заметы следы износа или повреждения, замените шины или весь модуль подачи. Для получения дополнительной информации см. "Процедуры замены".

5. С помощью пылесоса или чистящей салфетки удалите пыль и мусор из области модуля подачи.



 Снова установите модуль подачи на место, выровняв фиксаторы и надавив на модуль слева. Убедитесь, что зубчатые колеса выровнены, а модуль зафиксирован. Верните модуль подачи на место.



 Снова установите крышку модуля подачи на место, совместив язычки с пазами и сдвинув крышку назад, пока она не защелкнется.

Чистка сканера пылесосом Перед чисткой зоны формирования изображений рекомендуется удалить из сканера пыль и мусор с помощью пылесоса.

Чистка зоны формирования изображений

1. Протрите верхнюю и нижнюю зоны формирования изображений с помощью салфетки Brillianze Detailer (шаг 1) или салфетки Staticide. Соблюдайте осторожность во время очистки, чтобы не поцарапать зону формирования изображений.

ВНИМАНИЕ! Антистатические салфетки содержат изопропанол, способный вызвать раздражение глаз и сухость кожи. После выполнения процедур технического обслуживания вымойте руки с мылом. Более подробные сведения приведены в таблице данных по безопасности материалов.



- 2. Для удаления посторонних полос на изображении (если имеются) протрите верхнюю и нижнюю поверхности зоны формирования изображений салфеткой Brillianize (шаг 2) или слегка увлажненной салфеткой Staticide.
- 3. После завершения закройте крышку сканера двумя руками.

1. Удалите упаковку с листов для чистки механизма подачи.

- 2. Выровняйте боковые направляющие по размеру чистящего листа.
- 3. Поместите чистящий лист для механизма подачи во входной лоток (липкой стороной к себе) в книжной ориентации.
- 4. С помощью приложения сканирования отсканируйте чистящий лист механизма подачи.
- 5. После сканирования чистящего листа для узла подачи переверните лист (липкой стороной к входному лотку) и снова выполните сканирование.
- 6. Откройте крышку сканера и протрите зону формирования изображений тканью без ворса.
- 7. Закройте крышку сканера двумя руками.
- 8. Проверьте качество изображения.
- 9. При необходимости повторите процедуру, чтобы полностью удалить загрязнение с роликов.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Загрязненный чистящий лист подлежит замене новым.

Подача листа для чистки узла подачи

Процедуры замены В сканерах *Kodak* используются сменные шины, подходящие для документов различных типов, форматов и толщины. Срок службы шин и их рабочие характеристики зависят от состояния документов пользователя, периодичности чистки тракта продвижения бумаги и шин, а также от соблюдения рекомендованного графика замены шин. В среднем шина рассчитана приблизительно на 125 000 страниц. Приведенные данные могут отличаться от действительных. Конкретные условия эксплуатации, тип документов, состояние сканируемых документов и невыполнение рекомендованных процедур чистки и замены могут вызвать изменение срока службы расходных материалов. Необходимо заменить шины при увеличении частоты одновременной подачи нескольких листов, остановок или при уменьшении производительности модуля подачи, каковые факторы не удается устранить с помощью следующих процедур чистки.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Перед заменой элементов аппарата отключите электропитание.
- Срок службы роликов может быть сокращен при использовании определенных типов бумаги (с безугольным копировальным слоем, газетной бумаги), при нарушении правил регулярной чистки и/или применении нерекомендованных растворителей и чистящих средств.
- 1. Приподнимите модуль разделения вверх, чтобы освободить его и извлечь.



 При замене модуля разделения вставьте новый модуль разделения, совместив язычки с пазами и защелкнув модуль.



При замене шин перейдите к шагу 2.

Замена модуля разделения и шин

2. Удерживая модуль разделения, поверните рычаг освобождения назад для открытия доступа к ролику разделения.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность, так как рычаг освобождения подпружинен и резко отскочит, если не удерживать его на месте.

3. Извлеките ролик разделения из корпуса модуля разделения.



- 4. Снимите обе шины со стержня, сдвинув их в стороны.
- 5. Установите новые шины, аккуратно надев их на ось. ВНИМАНИЕ! Чрезмерное натяжение шины может привести к разрыву.
- 6. Снова установите ролик разделения в корпусе ролика разделения. Убедитесь, что ролик разделения зафиксирован.
- 7. Снова установите модуль разделения, совместив язычки с пазами и защелкнув модуль.

Замена разделительного вкладыша

- 1. Извлеките модуль разделения из сканера, выполнив операции, описанные ранее в разделе "Замена шин модуля разделения".
- 2. Удерживая модуль разделения обеими руками, найдите два боковых язычка, которые немного выступают в задней части модуля разделения.
- Нажимайте на боковые язычки, пока предварительный разделительный вкладыш немного не выдвинется наружу в передней части модуля разделения.
- 4. Возьмите тормозную площадку и извлеките ее из модуля разделения.



- 5. Удалите изношенный предварительный разделительный вкладыш.
- 6. Совместите боковые язычки нового предварительного разделительного вкладыша с пазами на модуле разделения.
- С усилием надавливайте на предварительный разделительный вкладыш в направлении пазов, пока щиток предварительного разделительного вкладыша не соприкоснется с шинами модуля разделения.
- 8. Снова установите модуль разделения, совместив язычки с пазами и защелкнув модуль.

Замена модуля подачи и шин

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик наличия бумаги расположен справа от модуля подачи. Не повредите датчик наличия бумаги при извлечении или чистке поверхностей вокруг модуля подачи.



1. Поднимите язычок крышки модуля подачи и уберите ее.



2. Поверните модуль подачи вперед и надавите на него влево для снятия с места.



- При замене модуля подачи вставьте новый модуль подачи на место, выровняв фиксаторы и нажав влево для размещения на месте. Убедитесь, что зубчатые колеса выровнены и модуль защелкнулся, после чего перейдите к шагу 8.
- При замене шин перейдите к шагу 3.
- 3. Извлеките каждый из узлов стержня, вытягивая их вверх.

4. Снимите обе шины со стержня, сдвинув их в стороны.



5. Установите новые шины, аккуратно надев их на ось.

ВНИМАНИЕ! Чрезмерное натяжение шины может привести к разрыву.

 Вставьте осевой узел в модуль подачи. При необходимости сместите ручку вправо или влево для установки узла стержня в корпус модуля подачи.



- 7. Вставьте модуль подачи в сканер.
- 8. Установите крышку модуля подачи, выровняв фиксаторы с отверстиями и надавив на крышку модуля подачи вниз, пока она не зафиксируется.

Регулировка давления ролика предварительного разделения

В случае одновременной подачи нескольких листов или замятия документов может потребоваться регулировка давления ролика предварительного разделения.

- 1. Извлеките модуль разделения из сканера, выполнив операции, описанные ранее в разделе "Замена шин модуля разделения".
- 2. Найдите пружину на модуле разделения.
- 3. Приподнимите пружину из держателя и передвиньте влево или вправо для регулировки давления.



4. Снова вставьте модуль разделения, совместив язычки с пазами и защелкнув модуль.



Комплектующие и расходные материалы

Для заказа комплектующих обращайтесь к поставщику сканера.

Описание	№ по
	каталогу
Подающие ролики <i>Kodak</i> (12 шт.)	148 4864
Модуль разделения листов Kodak	173 6115
Модуль подачи листов <i>Kodak</i>	826 9607
Салфетки для чистки роликов Kodak Digital Science (24 шт.)	853 5981
Листы для чистки механизма подачи <i>Kodak Digital Science</i> (50 шт.)	169 0783
Антистатические салфетки для сканеров <i>Kodak</i> (6 упаковок по 24 шт.) <i>Данное изделие доступно не во всех странах</i>	896 5519
Салфетки Brillianize Detailer / для сканеров Kodak	826 6488
Дополнительный планшет Kodak формата Legal	119 9470
Дополнительная белая подложка Kodak	892 7717
Дополнительный планшет Kodak формата А3	189 4351
	~

ПРИМЕЧАНИЕ: Комплектующие и номера по каталогу могут быть изменены.

5 Устранение неполадок

Содержание	Устранение неполадок Коды светодиодного идникатора Индикаторы Обращение в службу технической поддержки	5-1 5-3 5-3 5-4
Устранение неполадок	В функционировании сканера возможны неполадки. Приведен ниже таблица служит в качестве руководства по устранению неполадок перед обращением в службу технической поддержи	іная ки.

Неполадка	Устранение
Замятие документов или	Проверьте выполнение следующих условий:
одновременная подача нескольких документов	 боковые направляющие настроены по ширине сканируемых документов.
	 выходной лоток настроен по длине сканируемых документов. все документы отвечают требованиям к формату, весу и типу, указанным в приложении А, <i>Технические характеристики</i>. сканер и шины очищены. пружина модуля предварительного разделения бумаги отрегулирована и обеспечивает правильное давление. Описание процедур приведено в главе 4, <i>Техническое обслуживание</i>. модуль подачи и модуль предварительного разделения установлены надлежащем образом и зафиксированы на месте. Описание процедур приведено в главе 4, <i>Техническое обслуживание</i>.
	Для устранения замятия бумаги:
	ВНИМАНИЕ! Перед открытием крышки убедитесь, что входной лоток поднят, а сканер наклонен. Не вытягивайте замятый документ из сканера; вначале откройте крышку сканера.
	• Откройте крышку сканера.
	• Извлеките замятые документы из сканера.
	- закроите крышку сканера и возооновите сканирование.

Неполадка	Устранение
Сканер не сканирует/не подает документы	 Проверьте выполнение следующих условий: кабель питания надежно подсоединен к сканеру и вставлен в электрическую розетку. горит зеленый индикатор источника питания. выключатель питания находится в положении включения. розетка электросети исправна (вызовите квалифицированного электрика). пК был перезагружен после установки программного обеспечения. документы соприкасаются с роликами подачи.
Полное отсутствие изображений	 при сканировании односторонних документов убедитесь, что загруженные документы расположены предназначенной для сканирования стороной ко входному лотку (а не к вам). Подробнее см. раздел "Подготовка документов к сканированию" в главе 3, Сканирование.
Изображения не обрезаются надлежащим образом	 если включены параметры обрезки Автоматическое определение и выравнивание или Автоматическое определение, но изображения обрезаются неверно, выполните очистку зоны формирования изображений. См. раздел "Чистка зоны формирования изображений" в главе 4, <i>Техническое обслуживание.</i>
На документе после сканирования видны следы от роликов	Очистите ролики. Описание процедур приведено в главе 4, <i>Техническое</i> обслуживание.
На изображениях проступает черный фон	При сканировании полупрозрачных документов на изображении может проступать черный фон. Для устранения дефекта настройте значение контрастности или выберите режим Черновик (Фиксированный) в TWAIN или Фиксированная обработка в ISIS для улучшения качества изображения, либо воспользуйтесь белой подложкой <i>Kodak</i> .
Красные, зеленые и синие полосы на цветной фотографии	Сканер загрязнен, требуется очистка. См. "Процедуры чистки" в главе 4 <i>Техническое обслуживание</i> .
Сканер работает медленно	 Возможно, характеристики ПК не удовлетворяют минимальным требованиям для сканера. Сканер предназначен для работы с USB 2.0, но также допускается работа с портом USB 1.1. Если используется USB 1.1, произведите обновление до USB 2.0.
Невозможно произвести сканирование с помощью Microsoft Office Document Imaging 2007 при использовании драйвера WIA	Выберите сканер с именем: Сканер КОDAK: i2000 из раскрывающегося списка Сканеры .

Коды светодиодного индикатора

Ниже приведен список кодов, отображаемых на ЖК-дисплее, и соответствующие этим кодам сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется сканер *Kodak* i2400 и i2420, то в окне функций будет отображаться только код.

Коды	Сообщения	Разъяснение/Действие
0	Проверьте кабель USB	Указывает на отсутствие USB- подключения или на то, что кабель USB плохо закреплен.
	Режим энергосбережения	Указывает, что сканер находится в режиме энергосбережения. Действие не требуется.
	Идет сканирование	Сканер выполняет сканирование документов.
U5, E3	Повторите сканирование документов	Кабель USB был отсоединен во время работы сканера.
U6	Очистите тракт подачи бумаги и закройте крышку.	Откройте крышку сканера и убедитесь, что из тракта подачи бумаги удалены все документы. Затем закройте крышку сканера.
U8	Одновременная подача нескольких листов	 Обнаружена одновременная подача нескольких листов. Устраните причину возникновения одновременной подачи. Сканируемый документ имеет слишком большую длину.
U9	Замятие бумаги	Замятие бумаги или блокировка тракта подачи бумаги. Удалите документ из тракта подачи бумаги.
E1, E2	9	Отключите, а затем снова включите питание. Если неполадка не устранена, обратитесь в бюро техобслуживания.
E2, E4, E7	Выключите и включите питание.	Отключите, а затем снова включите питание. Если неполадка не устранена, обратитесь в бюро техобслуживания.

Индикаторы Постоянно горит зеленым: сканер готов к работе или выполняет сканирование.

Мигает зеленым цветом: выполняется инициализация сканера.

Мигает зеленым: сканер находится в режиме энергосбережения.

Непрерывно горит красным: сигнализирует об ошибке сканера, например открытой крышке сканера. Если ошибка не может быть устранена пользователем, необходимо перезагрузить сканер. Если неполадка не устранена, обратитесь в бюро техобслуживания.

Обращение в службу технической поддержки

- 1. Чтобы узнать действующий телефонный номер для своей страны, посетите www.kodakalaris.com/go/disupport.
- 2. При обращении должна быть подготовлена следующая информация:
 - описание неполадки;
 - модель сканера и его серийный номер;
 - конфигурация компьютера;
 - используемое прикладное программное обеспечение.

В этом приложении содержатся технические характеристики сканеров и соответствующие системные требования.

Тип сканера/	Сканер Kodak i2400 — двусторонний сканер, работающий в черно-белом
производительность	и цветном режимах, а также в оттенках серого, сканирующий до 30 страниц
(пропускная способность	в минуту/60 изображений в минуту с разрешением 200 и 300 т/д.
может меняться	Сканер Kodak i2600 — двусторонний сканер, позволяющий сканировать до
в зависимости от драивера,	60 страниц в минуту/120 изображений в минуту в черно-белом режиме
операционной системы	и оттенках серого с разрешением 200 и 300 т/д и до 50 страниц в минуту/
и компьютера)	100 изображении в минуту в цветном режиме с разрешением 200 т/д и до
	40 страниц в минуту/80 изооражении в минуту в цветном режиме
	с разрешением 500 г/д. Сканор Kodak i 2800 в прусторонний сканор, позроплющий сканирорать по
	Скапер Лобал 12000 — двусторонний сканер, позволяющий сканировать до 70 страниц в минуту/140 изображений в минуту в церно-белом режиме
	и оттенках серого с разрешением 200 и 300 т/л и до 60 страниц в минуту/
	120 изображений в минуту в цветном режиме с разрешением 200 т/л
	Сканер Kodak i2420 — двусторонний сканер, работающий в черно-белом
	и цветном режимах, а также в оттенках серого, сканирующий до 40 страниц
	в минуту/80 изображений в минуту с разрешением 200 и 300 т/д.
	Сканер Kodak i2620 — двусторонний сканер, позволяющий сканировать до
	60 страниц в минуту / 120 изображений в минуту в черно-белом режиме и
	оттенках серого с разрешением 200 и 300 тчк/дюйм и до 40 страниц
	в минуту / 80 изображений в минуту в цветном режиме с разрешением
	200 тчк/дюйм.
	Сканер Kodak i2820 — двусторонний сканер, позволяющий сканировать до
	70 страниц в минуту/140 изображений в минуту в черно-белом режиме
	и оттенках серого с разрешением 200 и 300 т/д и до 40 страниц в минуту/
	80 Изооражении в минуту в цветном режиме с разрешением 200 г/д.
Технология	Сдвоенные ПЗС
сканирования	Выходная глубина в битах (битовая глубина) полутонового изображения
	равна 256 уровням (8 оит)
	БИТОВАЯ ГЛУОИНА СЧИТЫВАНИЯ В ЦВЕТЕ РАВНА 40 ОИТ (ТО Х З)
	Выходная битовая плубина цветного изображения равна 24 битам (6 х 5)
Оптическое разрешение	600 т/д
Выходное разрешение	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 и 1200 т/д
Форматы выходных	Одностраничные и многостраничные TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF и PDF
файлов	с возможностью поиска
Минимальный формат	50 x 50 мм (2 x 2 дюйма)
документа	
Максимальный формат	Сканер – 216 х 4064 мм (8,5 х 160 дюйма)
документа	Планшет – 216 x 297 мм (8,5 x 11,69 дюйма)
Плотность бумаги	34 г/м ² - 413 г/м ² (от 9 до 110 фунтов)
	Визитные карточки толщиной до 1,25 мм (0,05 дюйма)

Емкость автоматического	Обработка небольших документов, таких как визитные карточки, карточки	
устройства подачи	Сканер i2400 — 50 пистов (80 г/ m^2 /20 фунтов)	
документов	Сканер (2600 — 75 листов (80 г/м ² /20 фунтов)	
	Сканер i2800 — 100 листов (80 г/м $^2/20$ фунтов)	
	Сканер i2420 — 75 листов (80 г/м ² /20 фунтов)	
	Сканер i2620 — 100 листов (80 г/м ² /20 фунтов)	
	Сканер i2820 — 100 листов (80 г/м ² /20 фунтов)	
Рекомендуемый	i2400: 4000 страниц в день	
ежедневный объем	і2600: 6000 страниц в день	
	і2800: 8000 страниц в день	
	12420: 5000 страниц в день	
	12620: 7000 страниц в день	
Подоротка		
Подсветка		
Оонар.подачи неск.листов	ультразвуковое	
Электрические требования	100 – 240 В (международное), 50/60 Гц	
Габариты сканера	Высота: 246 мм (9,7 дюйма) (без входного лотка) Ширина: 330 мм (13 дюймов) Глубина: 162 мм (6.3 дюйма) (без входного и выходного дотков)	
Boc crahopa		
Подключение		
Рабочая температура		
Допустимая влажность	относительная влажность от 15% до 80%	
Сведения	Сканеры соответствуют требованиям Energy Star	
О СООТВЕТСТВИИ		
требованиям		
Потребляемая	 Режим выключения: < 0,35 Вт	
мощность – сканер	Рабочий режим: < 35 Вт	
	Режим ожидания: < 8 Вт	
	Режим энергосбережения < 2,5 Вт	
Акустический шум	Работа: менее 58 дБ(А)	
(уровень звукового	Режим выключения: менее 30 дБ(А)	
давления)		
ПО, поставляемое	ТWAIN, ISIS, драйверы WIA, Smart Touch, PaperPort, OmniPage	
в комплекте	драиверы Linux Sane и туули можно скачать на саите:	
	Драйвер TWAIN для OC Macintosh можно получить по запросу	
1		

Системные требования

Ниже указана минимальная рекомендуемая конфигурация системы Windows для работы со сканерами *Kodak* i24x0 / i26x0 / i28x0.

- Процессор Intel Core-2 Duo, 6600, 2,4 ГГц на ядро, или аналогичный по производительности, 4 ГБ ОЗУ
- Поддерживаемые операционные системы:
 - Microsoft Windows (32-разрядная и 64-разрядная)
 - Microsoft Windows 8 (32-разрядная и 64-разрядная)
 - Microsoft Windows 8.1 (32-разрядная и 64-разрядная)
 - Microsoft Windows 2008 Server, 64-разрядная
 - Microsoft Windows 2012 Server, 64-разрядная
 - Linux Ubuntu 10.04, 12.04, 14.04 LTS
 - Linux SUSE 11.1
 - Linux Fedora 10
 - МАС ОЅ версии 10.8, 10.9 и 10.10 можно скачать на сайте

Поставляемые драйверы:

- Операционные системы Windows: TWAIN, ISIS, WIA
- Сборки для Linux: TWAIN и SANE

Поздравляем с приобретением *сканера Kodak*. Сканеры *Kodak* предоставляют конечным пользователям высочайшую производительность и надежность. На все сканеры *Kodak* распространяется следующая ограниченная гарантия.

Ограниченная гарантия для сканеров Kodak

Корпорация Kodak Alaris предоставляет следующую ограниченную гарантию на сканеры *Kodak* (исключая запасные части и расходные материалы), распространяемые компанией Kodak Alaris напрямую или через официальные каналы сбыта.

Корпорация Kodak Alaris гарантирует, что сканер *Kodak* не имеет дефектов в материалах и сборке и будет соответствовать эксплуатационным характеристикам, применимым для конкретного продукта, с момента приобретения до истечения срока ограниченной гарантии, применимой к конкретному сканеру *Kodak*.

На гарантийные обязательства для всех сканеров *Kodak* распространяются приведенные ниже исключения. Неисправный или несоответствующий заявленным параметрам сканер *Kodak* будет по усмотрению компании Kodak Alaris отремонтирован либо заменен на новый или отремонтированный сканер.

Покупатели могут определить срок ограниченной гарантии на приобретаемые сканеры *Kodak*, посетив веб-сайт по адресу www.kodakalaris.com/go/disupport или просмотрев аннотационную карточку ограниченной гарантии, приложенную к сканеру *Kodak*.

Доказательством права на получение гарантийного обслуживания является документ, подтверждающий покупку.

Прекращение действия гарантии

Ограниченная гарантия компании Kodak Alaris не распространяется на сканер Kodak, которому после приобретения были нанесены физические повреждения, причиной которых явились, например, несчастный случай, катастрофа, стихийное бедствие или транспортировка, включая такие причины, как (а) ненадлежащая упаковка и отправка сканера в компанию Kodak Alaris для гарантийного обслуживания с нарушением текущих указаний Kodak Alaris по упаковке и отправке, включая отправку без установки транспортировочных ограничителей или эксплуатацию без удаления транспортировочных ограничителей; (b) последствия выполнения пользователем процедур установки, подключения в систему, программирования, переустановки операционных систем пользователя или прикладного программного обеспечения, системного проектирования, перемещения, изменения данных или удаления изделия или любого компонента (включая повреждение разъемов, крышки, стекла, фиксаторов или пломбы); (с) обслуживание, изменение или ремонт, выполненные не в компании Kodak Alaris и не в уполномоченных бюро техобслуживания, или мошенничество, использование поддельных или других нефирменных компонентов, узлов, принадлежностей или модулей; (d) ненадлежащая эксплуатация, обращение или обслуживание, а также ошибки оператора, невыполнение обязательных процедур контроля и обслуживания, включая применение чистящих средств или других принадлежностей, которые не были рекомендованы Kodak Alaris, или эксплуатация с нарушением рекомендованных процедур или характеристик; (е) условия эксплуатации (например, недопустимая температура или нарушение других требований к физическим условиям эксплуатации), коррозия, окрашивание, выполнение внешних электрических соединений с изделием или несоблюдение правил защиты от электростатического разряда; (f) эксплуатация без установки обновлений микропрограммы или выпусков, доступных для изделия; (g) дополнительные исключения, о которых можно узнать по адресу www.kodakalaris.com/go/disupport.

Ограниченная гарантия не распространяется на изделия Kodak Alaris, приобретенные за пределами США и Канады. Покупатели изделий через иностранных распространителей должны узнавать о гарантийном обслуживании (если оно предоставляется) по месту приобретения.

Kodak Alaris не распространяет действие ограниченной гарантии на изделия, приобретенные в качестве компонентов изделий, вычислительных систем или других электронных устройств сторонних изготовителей.

Все гарантии на эти изделия обеспечиваются изготовителем комплексного оборудования как на элемент изделия или системы этого изготовителя.

На замененное изделие распространяется действие остатка срока ограниченной гарантии на признанное неисправным изделие или срок тридцать (30) дней (максимальный из этих двух сроков).

Предупреждение и отказ от обязательств при установке

КОМПАНИЯ КОДАК ALARIS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОДАЖИ, УСТАНОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ НЕВЕРНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПРИЧИНЫ. УЩЕРБ, ЗА КОТОРЫЙ КОМПАНИЯ КОДАК ALARIS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОТЕРЮ ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ИЗДЕРЖКИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОСТОЯ, УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАСХОДЫ НА СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТРОЙСТВА ИЛИ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ИСКИ КЛИЕНТОВ О ВОЗМЕЩЕНИИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

При наличии противоречия между ограниченной гарантией и другими разделами данного приложения действуют положения ограниченной гарантии.

Получение обслуживания по ограниченной гарантии

Сканеры *Kodak* поставляются вместе с указаниями по распаковке, установке, настройке и эксплуатации. При внимательном ознакомлении с руководством пользователя конечный пользователь получает ответы на большую часть возникающих технических вопросов, связанных с правильной установкой, работой и обслуживанием изделия. Тем не менее, при необходимости дополнительной технической поддержки посетите веб-сайт: www.kodakalaris.com/go/disupport или обратитесь в: центр обслуживания Kodak Alaris: (800) 822-1414

С центром обслуживания можно связаться с понедельника по пятницу (кроме выходных дней компании Kodak Alaris) с 8.00 до 17.00 по восточному поясному времени.

Перед тем как позвонить, правомочный покупатель должен подготовить номер модели сканера *Kodak*, номер детали, серийный номер и подтверждение приобретения. Законный владелец также должен быть готов описать возникшую неполадку.

Сотрудник центра обслуживания по телефону окажет конечному пользователю помощь в устранении неполадки. Возможно, пользователю потребуется запустить некоторые простые тесты самодиагностики и сообщить о результате и полученных кодах ошибок. Это помогает центру обслуживания определить причину неполадки, если причина заключается в сканере *Kodak* или другом компоненте и если неполадку можно устранить по телефону. Если центр обслуживания выявляет наличие неисправности оборудования, которая подпадает под действие ограниченной гарантии или договора о техническом обслуживании, заключенного при покупке, оборудованию присваивается номер разрешения на возврат материалов (RMA) и инициируется запрос на обслуживание, после чего производятся действия по ремонту или замене.

Рекомендации по упаковке и транспортировке

Владелец должен обеспечить транспортировку возвращаемого в соответствии с гарантией оборудования таким образом, чтобы гарантировать полную защиту оборудования от повреждений во время транспортировки. Несоблюдение этого требования приведет к аннулированию гарантии на сканер *Kodak*. Компания Kodak Alaris рекомендует владельцу сохранить фирменную упаковку и упаковочные материалы для хранения и транспортировки. Компания Kodak Alaris не несет ответственности за повреждения во время транспортировки. Покупатель должен вернуть только сканер *Kodak*. Перед отправкой владелец должен извлечь и сохранить отдельно все дополнительные компоненты (адаптеры, кабели, программное обеспечение, руководства, и т. д.). Kodak Alaris не принимает на себя ответственность за сохранность этих компонентов и их возвращение вместе с отремонтированным или замененным сканером *Kodak*. Все изделия должны возвращаться компании Kodak Alaris в фирменной транспортировочной упаковке или в упаковке для возвращаемых устройств, на которую получено подтверждение. Покупатель должен установить транспортировочные ограничители перед отправкой сканера *Kodak*. Если фирменная упаковка утрачена, обратитесь в центр обслуживания Kodak Alaris по телефону (800) 822-1414, чтобы сообщить номера деталей и согласовать требования к возможной замене упаковки.

Процедура возврата

Правомочные покупатели, которым необходимо обслуживание сканера *Kodak* по данной ограниченной гарантии, должны получить номер разрешения на возврат материалов (RMA), позвонив по тел. (800) 822-1414, и в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выдачи RMA вернуть сканер *Kodak* по адресу, указанному в RMA, за свой счет и под свою ответственность, с соблюдением текущих указаний Kodak Alaris по упаковке и отправке.

Все неисправные изделия и детали, замененные компанией Kodak Alaris, становятся собственностью Kodak Alaris.

Ответственность пользователей

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЗАКОННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ПРИЗНАЕТ УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ВСЕХ ДАННЫХ И ФАЙЛОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ДАЛЕЕ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ УТЕРЯНЫ. КОМПАНИЯ КОДАК ALARIS ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЯННЫЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДАННЫЕ ИЛИ ФАЙЛЫ.

Описание гарантийного обслуживания

Компания Kodak Alaris предлагает набор программ обслуживания для поддержки своей ограниченной гарантии и помощи в эксплуатации и обслуживании сканера Kodak (далее "способы обслуживания"). Сканер Kodak – важное вложение средств. *Сканеры Kodak – это уровень производительности, необходимый для сохранения конкурентоспособности.* Неожиданное, даже временное, снижение производительности может серьезно повлиять на возможность выполнения взятых обязательств. Вынужденный простой может приводить к крупным убыткам не только из-за стоимости ремонта, но и из-за потери времени. Стремясь устранить и смягчить такой ущерб, Kodak Alaris в обеспечение обслуживания в рамках ограниченной гарантии (OГ) предлагает различные приведенные далее методы обслуживания в соответствии с типом изделия.

С некоторыми сканерами *Kodak* поставляется регистрационная карточка ограниченной гарантии и аннотационная карточка ограниченной гарантии. Сводная карта ОГ зависит от конкретной модели. Сводная карта ОГ содержит важную информацию о предоставлении гарантии, включая номер модели и саму ОГ. См. аннотационную карточку ограниченной гарантии для уточнения предлагаемых способов обслуживания применительно к конкретному сканеру *Kodak*.

Если карта регистрации ОГ и сводная карта ОГ недоступны, для получения дополнительной информации по данному изделию, включая обновленную гарантию и информацию по программам обслуживания и ограничениям на них, обратитесь по адресу www.kodakalaris.com/go/disupport.

Во избежание задержек с обслуживанием Kodak Alaris настоятельно рекомендует конечным пользователям оформить и восстановить при первой возможности соответствующую регистрационную карту ОГ. Если не удается найти свою регистрационную карту ОГ, зарегистрируйтесь по адресу: www.kodakalaris.com/go/disupport.

Kodak Alaris также предоставляет различные программы обслуживания, которые можно приобрести для получения поддержки при эксплуатации и обслуживании сканера *Kodak*.

Компания Kodak Alaris заинтересована в обеспечении своих пользователей качественным, производительным, надежным оборудованием и обслуживанием в рамках ОГ.

Ожидается наличие запасных частей и расходных материалов в течение как минимум 5 лет после прекращения производства продукта.

Обслуживание на месте эксплуатации

После подтверждения аппаратной неполадки центром обслуживания для сканера *Kodak* открывается и сохраняется заявка на выполнение технического обслуживания. На место установки изделия для выполнения ремонта направляется наладчик Kodak Alaris, если изделие находится в пределах смежных 48 (сорока восьми) штатов США, в отдельных областях штатов Аляска и Гавайи и если отсутствуют требования безопасности или физические требования, ограничивающие доступ наладчика к сканеру. Дополнительную информацию по регионам обслуживания можно получить на веб-сайте по адресу: www.kodakalaris.com/go/docimaging. Обслуживание на месте эксплуатации предоставляется с 8.00 до 17.00 по местному времени, с понедельника по пятницу (кроме выходных дней компании Kodak Alaris).

Расширенная замена оборудования (AUR)

Услуга замены по запросу — одна из самых удобных и широко распространенных форм обслуживания, предлагаемых в промышленности. В случае неисправности изделия для правомочных покупателей определенных моделей сканеров *Kodak* предусмотрена замена этого изделия в течение двух рабочих дней.

AUR обеспечивает предварительную замену конкретного неисправного сканера *Kodak*. Чтобы гарантированно воспользоваться преимуществами замены по запросу, законный владелец должен получить номер разрешения на возврат материалов ("RMA"), подписать соглашение об упреждающей замене и депонировать средства на кредитную карту в обеспечение заменяемого изделия. Необходимо сохранить номер RMA на случай проверки состояния заменяемого изделия. Законный владелец должен будет сообщить адрес доставки заменяемого изделия. Также законному владельцу будут присланы по факсу инструкции по упаковке и транспортировке неисправного изделия. Законный владелец получает заменяемое изделие в течение 2 (двух) рабочих дней после оформления запроса на обслуживание и получения компанией Kodak Alaris подписанного соглашения. Неисправное изделие должно быть доставлено в компанию Kodak Alaris в течение 10 (десяти) дней после получения пользователем замененного изделия, иначе с кредитной карты пользователя будет снята прейскурантная стоимость замененного изделия. Доставка заменяемого изделия будет производиться за счет компании Kodak Alaris грузовым перевозчиком по выбору компании. Доставка, произведенная вопреки инструкциям компании Kodak Alaris и другим грузовым перевозчиком, может явиться основанием для отмены действия ОГ.

Перед тем как вернуть изделие компании Kodak Alaris, необходимо удалить все дополнительное оборудование и принадлежности (подразумевается шнур питания, документация и т.п.), которые не подпадают под действие ОГ. Коробка и упаковка, в которой было доставлено заменяемое изделие, должны быть использованы для упаковки неисправного изделия. Если неисправное изделие возвращено не в коробке и упаковке, в которой было доставлено заменяемое изделие от упаковке, в которой было доставлено заменяемое изделие, должны быть использованы для упаковки неисправного изделия. Если неисправное изделие возвращено не в коробке и упаковке, в которой было доставлено заменяемое изделие, действие ОГ может быть прекращено. Во избежание ошибок и путаницы при доставке неисправного изделия номер разрешения на возврат материалов ("RMA") должен четко маркироваться на наружной стороне коробки.

Служба ремонта

Если для сканера *Kodak* не предусмотрены расширенная замена оборудования или обслуживание на месте установки, правомочный покупатель может воспользоваться обслуживанием в пункте ремонта. Законный владелец будет проинструктирован по поводу доставки изделия в ближайший официальный стационарный центр ремонта. Изделие должно быть доставлено в ремонтный центр законным пользователем за свой счет и под свою ответственность. Перед тем как доставить изделие в ремонтный центр, необходимо удалить все дополнительное оборудование и принадлежности (подразумевается шнур питания, документация и т.п.), которые не подпадают под действие ОГ. Все изделия должны возвращаться компании Kodak Alaris в фирменной транспортировочной упаковке или в рекомендованной компанией упаковке. Необходимо установить транспортировочные ограничители перед отправкой сканера *Kodak*. Если фирменная упаковка утрачена, свяжитесь с центром обслуживания Kodak Alaris по телефону (800) 822-1414. Правомочные покупатели, которым требуется обслуживание сканера *Kodak*, должны получить номер разрешения на возврат материалов ("RMA"), позвонив по тел. (800) 822-1414, и в течение десяти (10) рабочих дней с даты выдачи RMA вернуть сканер *Kodak* по адресу, указанному в RMA, за свой счет и под свою ответственность. Во избежание ошибок и путаницы при доставке неисправного изделия номер разрешения на возврат материалов ("RMA") должен четко маркироваться на наружной стороне коробки.

Ремонтный центр выполнит ремонт изделия в течение десяти (10) рабочих дней начиная со дня получения изделия. Отремонтированное изделие будет доставлено заказчику службой экспресс-доставки в течение двух дней бесплатно.

Важные ограничения

Права: Для изделий, приобретенных у уполномоченных распространителей Kodak Alaris, программа упреждающего обмена и служба ремонта доступны для законных владельцев в 50 (пятидесяти) штатах США, а обслуживание на месте эксплуатации предоставляется на территории смежных 48 (сорока восьми) штатов и в определенных районах Аляски и Гавайских островов. Сканер *Kodak* не подлежит гарантийному обслуживанию, если изделие попадает под любое из текущих исключений из гарантии Kodak Alaris, включая ненадлежащий возврат неисправных изделий в Kodak Alaris в нарушение текущих указаний Kodak Alaris по упаковке и отправке. Лицо считается "правомочным покупателем" или "конечным пользователем", если сканер *Kodak* был изначально приобретен этим лицом для личного применения или применения в служебных целях, но не с целью перепродажи.

Расходные материалы: расходные материалы — это материалы, которые изнашиваются и потребляются при нормальной эксплуатации и подлежат замене пользователем по мере необходимости. Расходные материалы, комплектующие, другие компоненты одноразового использования и те компоненты, которые отнесены в руководстве пользователя к сфере ответственности пользователя, не подпадают под действие ОГ.

Все неисправные изделия и детали, замененные компанией Kodak Alaris, становятся собственностью Kodak Alaris.

Контактные данные компании Kodak Alaris

Информация по сканерам Kodak:

Веб-сайт: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Обслуживание, ремонт и техническая помощь по телефону (для США):

Техническая поддержка по телефону предоставляется с понедельника по пятницу с 5.00 до 17.00 (кроме выходных дней компании Kodak Alaris). Тел.: (800) 822-1414

Техническая документация и часто задаваемые вопросы доступны круглосуточно:

Веб-сайт: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Информация по программам обслуживания

Веб-сайт: www.kodakalaris.com

Тел.: (800) 822-1414



© 2015 г. Kodak Alaris Inc. Все права защищены. Товарный знак и упаковка Коdak используются по лицензии компании Eastman Kodak.