


Čištění obrazové oblasti



Spotřební materiál a příslušenství

Kat. číslo	Popis
148 4864	Podávací válečky Kodak
173 6115	Separační jednotka Kodak
826 9607	Podávací jednotka Kodak
853 5981	Podložky pro čištění válečků Kodak
169 0783	Čistící listy pro přepravní mechanismus Kodak
896 5519	Utěrky Staticide pro skenery Kodak
826 6488	Utěrky Brilliance Detailer
892 7717	Příslušenství pro bílé pozadí Kodak
119 9470	Jednotka plochého lože skeneru Kodak formátu Legal
189 4351	Jednotka plochého lože skeneru Kodak formátu A3

Světelné kontrolky a chybové kódy

POZNÁMKA: Na skeneru Kodak i24x0 je v okně funkcí zobrazen pouze kód.

Kód	Zpráva/Náprava
0	<i>Zkontrolujte kabel USB</i> Signalizuje, že není k dispozici připojení USB nebo není kabel USB bezpečně připojen.
	<i>Režim spořič energie.</i> Není třeba provádět žádnou akci.
	<i>Probíhá skenování...</i> Skener skenuje dokumenty.
U5, E3	<i>Znovu naskenujte dokumenty</i> Během činnosti skeneru byl odpojen kabel USB.
U6	<i>Vyčistěte dráhu papíru a zavřete kryt</i> Otevřete kryt skeneru a zkontrolujte, zda se v dráze papíru nenachází žádné dokumenty. Poté kryt skeneru zavřete.
U8	<i>Podání více listů</i> • Bylo zjištěno podávání více listů. Napravte tento stav. • Dokument, který se pokoušíte skenovat, je příliš dlouhý.
U9	<i>Uváznutí papíru</i> Došlo k uváznutí dokumentu nebo je dráha papíru blokována. Odstraňte dokumenty z dráhy papíru.
E1, E2	 • Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny. • Vypněte skener a potom jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisního technika.
E2, E4, E7	• Vypněte skener a potom jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisního technika.

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
A-61842_cs / Část #5K4148 květen 2015
© 2015 Kodak Alaris Inc. Všechna práva vyhrazena.

Ochranná známka a grafické prvky Kodak jsou používány v rámci licence od společnosti Eastman Kodak Company.



Skenery i24x0/i26x0/i28x0



Referenční příručka

Servisní a technická podpora společnosti

www.kodakalaris.com/go/disupport



1.800.822.1414

(Pouze pro USA a Kanadu. V ostatních oblastech se obraťte na místní středisko podpory společnosti kodak Alaris.)

Než budete kontaktovat středisko podpory, připravte si následující informace:




- popis problému,
- model a sériové číslo skeneru,
- konfiguraci počítače,
- používané softwarové aplikace.

Čištění válečků



DŮLEŽITÉ: Čisticí podložka obsahuje látku, která může dráždit oči. Další informace naleznete ve specifikacích MSDS.

Čištění a výměna separační jednotky



Čištění a výměna podávací jednotky

