



**Kodak**

Scanners i24x0/i26x0/i28x0

Manuel de configuration de la  
numérisation pour pilote ISIS

# Manuel de configuration de la numérisation pour le pilote ISIS

---

## Sommaire

Utilisation du pilote ISIS .....	1
Ouverture de l'outil Scan Validation Tool.....	2
Options d'image .....	5
Fenêtre principale du pilote ISIS.....	5
Onglet Principal .....	7
Onglet Disposition.....	9
Boîte de dialogue Zone de numérisation .....	10
Onglet Traitement des images.....	11
Onglet Détection automatique des couleurs.....	14
Onglet Suppression .....	16
Onglet Réglages .....	17
Onglet Arrière-plan .....	18
Onglet Remplissage des bords.....	19
Onglet Détection des pages blanches .....	20
Onglet A propos.....	21
Options du scanner.....	22
Onglet Scanner.....	22
Onglet Détection des doubles.....	23
Onglet Journal .....	25
Boîte de dialogue Scan Validation Tool.....	26


## Utilisation du pilote ISIS

Les scanners *Kodak i2400/i2600/i2800/i2420/i2620/i2820* peuvent produire diverses images numériques à l'aide du pilote ISIS, créé et géré par EMC Captiva, et fourni avec le scanner par Kodak Alaris. De nombreuses applications de numérisation prennent en charge les pilotes ISIS, et ce pilote peut communiquer avec elles. Le pilote ISIS fait partie du système de capture qui relie le scanner à l'application de numérisation.

Cette section décrit les options des onglets de la fenêtre principale d'ISIS et explique comment les configurer. Les mêmes fonctionnalités devraient être disponibles dans le logiciel de numérisation que vous utilisez.

## Ouverture de l'outil Scan Validation Tool

1. Choisissez **Démarrer > Programmes > Kodak > Document Imaging > Scan Validation Tool**.




2. Choisissez **ISIS** comme type de pilote et le **scanner Kodak i2400/i2600/i2800/i2420/i2620/i2820** comme pilote. La boîte de dialogue Scan Validation Tool apparaît.


REMARQUE : pour une description des icônes de la boîte de dialogue Scan Validation Tool, consultez la section intitulée « Boîte de dialogue Scan Validation Tool » à la fin de ce manuel.



3. Cliquez sur l'icône **Configuration** . La boîte de dialogue Configuration apparaît.



4. Cliquez sur **ISIS** pour afficher la fenêtre de configurations prédéfinies.



La fenêtre Configurations prédéfinies enregistre les paramètres de configuration personnalisés. Chaque présélection est enregistrée localement en tant que fichier de présélection pilote ISIS avec un nom et une description en option. Les présélections peuvent être chargées ou supprimées depuis la liste de *noms prédéfinis*, ou importées en tant que fichier IDP à partir d'un autre emplacement. Le nombre de présélections pouvant être créé est illimité.

Les boutons **Image** et **Scanner** situés dans le *champ Propriétés* affichent des onglets associés à la configuration des paramètres d'image et du scanner. Consultez les rubriques intitulées « Options d'images » et « Options du scanner » de ce guide pour de plus amples informations.

#### **Icônes : configurations prédéfinies**

-  **Enregistrer la présélection** : enregistre les réglages de votre scanner pour le nom de présélection spécifié.
-  **Supprimer la présélection** : supprime le nom de présélection spécifié ainsi que tous les réglages associés.
-  **Importer la présélection** : importe un fichier de présélection du pilote ISIS (IDP).
-  **Aide** : affiche l'aide en ligne pour la fenêtre affichée.

**Nom des présélections** : affiche les présélections disponibles.

**Description** : permet d'ajouter une description de la présélection sélectionnée.

**Propriétés** :

- **Image** : affiche les onglets et options associés à la configuration des paramètres de l'image.
- **Scanner** : affiche les onglets et options associés à la configuration des paramètres du scanner.

**OK** : ferme la fenêtre une fois vos modifications enregistrées.

**Annuler** : referme la fenêtre sans enregistrer les modifications.


**Aide** : affiche l'aide en ligne pour la fenêtre affichée.

# Options d'image

---


## Fenêtre principale du pilote ISIS

La fenêtre principale du pilote ISIS comporte 9 onglets. Vous pouvez sélectionner chacun de ces onglets et y effectuer les choix nécessaires en fonction de vos besoins de numérisation. Les boutons en bas de la fenêtre s'appliquent à tous les onglets.



**Mode Image** : définit le mode de configuration.

- **Normal** : sélectionnez cette option si vous voulez configurer les options d'image Recto et/ou Verso.
- **Fusionner** : sélectionnez cette option si vous voulez qu'une image contienne à la fois le recto et le verso du document.



Sélections proposées :

Recto

Verso

Verso

Recto

**Recto en haut** : le recto est placé au-dessus du verso sur l'image.

**Recto en bas** : le verso est placé au-dessus du recto sur l'image.

Recto

Verso

Verso

Recto

**Recto à gauche** : le recto est placé à gauche du verso dans l'image.

**Recto à droite** : le verso est placé à gauche du recto dans l'image.

**Capteur** : les options de la liste Capteur représentent les côtés disponibles d'un document (recto et verso) permettant de définir des valeurs de traitement différentes. Les options disponibles sont les suivantes : **Image recto #1**, **Image recto #2**, **Image verso #1** et **Image verso #2**.

Les pilotes de scanner permettent de définir indépendamment le paramétrage de ces capteurs. Certains paramètres ne s'appliquent qu'aux images noir et blanc, d'autres aux images en couleur/niveaux de gris. En sélectionnant le type de *capteur* et le *mode d'image*, vous pouvez contrôler les images produites par le scanner.

### Mode

- **Noir et blanc** : pour que tous les éléments de l'image numérique soient noirs ou blancs.
- **Niveaux de gris** : pour obtenir une image comportant des nuances de gris, du noir au blanc.
- **Couleur** : pour obtenir une image électronique en couleur.
- **Détection automatique des niveaux de gris** : active la détection automatique des couleurs pour générer des images en niveaux de gris. Pour plus d'informations, consultez la section « Onglet Détection automatique des couleurs ».
- **Détection automatique des couleurs** : active la détection automatique des couleurs pour générer des images en couleur. Pour plus d'informations, consultez la section « Onglet Détection automatique des couleurs ».

**Copier** : cette fonction n'est disponible qu'en mode recto-verso. Ce bouton permet de configurer facilement les paramètres d'image (couleur, niveaux de gris ou noir et blanc) d'une face du document et de les appliquer à l'autre. Par exemple, si vous sélectionnez et configurez **Image recto #1**, vous pouvez cliquer sur Copier pour appliquer ces paramètres à **Image verso #2**.

**OK** : permet d'enregistrer les valeurs définies sur tous les onglets.


**Annuler** : referme la fenêtre sans enregistrer les modifications.

**Aide** : affiche l'aide en ligne pour la fenêtre affichée.

**Défaut** : lorsque cette option est sélectionnée, les paramètres d'usine par défaut de tous les onglets sont réinitialisés.

## Onglet Principal

L'onglet Principal contient les options suivantes :



**Points par pouce (dpi) ou résolution** : définit la résolution de numérisation et détermine dans une large mesure la qualité de l'image numérisée. Plus la résolution est élevée, meilleurs seront les résultats. Cependant, numériser à haute résolution ralentit l'opération et augmente la taille des fichiers.

Sélectionnez une résolution dans la liste déroulante. La valeur par défaut est 200 dpi. Les résolutions proposées sont 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400 et 600 dpi.

**Recadrage** : permet de ne conserver qu'une partie du document numérisé. Toutes les options de recadrage conviennent aux images en couleur et en niveaux de gris comme au noir et blanc. Le recadrage du recto et du verso sont indépendants ; toutefois, si la sortie simultanée (double flux) est activée, le recadrage doit être le même pour l'image en couleur/niveaux de gris et l'image en noir et blanc d'une même face. Une seule option de recadrage peut être définie par image. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Automatique** : règle dynamiquement la fenêtre de recadrage en fonction des formats, en s'adaptant aux contours de l'image.
- **Agressif** : élimine toute bordure noire restant sur les bords de l'image. Cette option risque toutefois de supprimer une partie des données d'image sur les bords du document.

- **Fixe par rapport à l'alimentation** : (pour traiter les lots de documents de même format) permet de définir la zone à numériser. Ce mode de recadrage est associé à un format de papier et à une mise en page. Il nécessite le centrage des documents insérés. Si les documents ne sont pas centrés dans le chargeur, cliquez sur l'onglet Disposition pour définir la zone à numériser. Pour plus d'informations, consultez la section « Onglet Disposition », plus loin dans ce document.
- **Par rapport au document** : (utilisé avec les lots de documents de même format) : ce mode utilise une fenêtre de recadrage (appelée zone) de taille fixe et de position flottante définie par rapport à l'angle supérieur gauche du document. Cette méthode permet de sélectionner une zone du document à transmettre en couleur/niveaux de gris ou en noir et blanc (il est possible de définir des zones différentes pour la sortie en noir et blanc et en couleur/niveaux de gris). Des paramètres distincts peuvent être définis pour le recto et le verso du document.

Cette option peut être associée au recadrage automatique pour numériser une zone lorsque des zones différentes sont configurées pour la sortie en couleur/niveaux de gris et en noir et blanc. Elle est utile pour numériser de manière homogène des documents comportant une photo, une signature, un gaufrage ou un cachet (vous pouvez par exemple numériser cette zone en couleur/niveaux de gris et le reste en noir et blanc). Pour définir une zone, cliquez sur l'onglet Disposition.

**Mode binaire** : ces options transforment des images en niveaux de gris en images noir et blanc. Elles permettent de séparer les informations du premier plan de celles du fond, même quand ce dernier comporte des couleurs et des ombrages variés et que les données de premier plan sont plus ou moins foncées et colorées. Divers types de documents peuvent être numérisés à l'aide des mêmes paramètres de traitement et offrir d'excellents résultats.


- **iThresholding** : avec cette fonction, le scanner analyse chaque document pour calculer le seuil permettant de produire des images de qualité optimale. Vous pouvez ainsi numériser des lots de documents hétérogènes et de qualité variable (texte peu lisible, fonds ombrés ou colorés) avec le même paramétrage, ce qui évite de trier les documents. Avec l'option iThresholding, seul le contraste est réglable.
- **Traitement fixe (FP)** : fonction utilisée avec les documents en noir et blanc et les autres documents à fort contraste. Si cette option est sélectionnée, vous ne pouvez régler que la luminosité.
- **Seuil adaptatif (ATP)** : cette fonction sépare les informations de premier plan (texte, images, traits, etc.) de celles du fond (fond blanc ou coloré du papier). Avec l'option Seuil adaptatif, la luminosité et le contraste sont réglables.

**Contraste** : règle la différence entre les blancs et les noirs pour rendre l'image plus tranchée ou plus douce.

Quand le contraste est faible, les zones claires et sombres sont peu tranchées, ce qui adoucit l'image. Quand le contraste est élevé, les zones claires et sombres sont bien marquées, ce qui rend l'image plus nette. Sélectionnez une valeur comprise entre **-50** et **50**. La valeur par défaut est 0.

## Onglet Disposition

L'onglet Disposition contient les options suivantes :



**Format de page** : le format de page par défaut est défini lors de la sélection du scanner. Vous pouvez choisir un autre format dans la liste déroulante.

### Orientation des images


- **Portrait** : orientation de l'image où la hauteur est plus grande que la largeur.
- **Paysage** : orientation de l'image en mode paysage classique où la largeur est plus grande que la hauteur.

**Orientation de page** : permet de sélectionner la manière dont les documents sont insérés dans le scanner, **Haut d'abord**, **Bas d'abord**, **Gauche d'abord** ou **Droite d'abord**. Avec les scanners de la série *Kodak i2400/i2600/i2800/i2420/i2620/i2820*, sélectionnez **Haut d'abord**.

**Zone de numérisation** : affiche la boîte de dialogue Zone de numérisation. Les options de Zone de numérisation ne sont disponibles que si l'option de recadrage est **Fixe par rapport à l'alimentation** ou **Par rapport au document**. Pour plus d'informations, consultez la section « Boîte de dialogue Zone de numérisation » ci-dessous.

## Boîte de dialogue Zone de numérisation

La boîte de dialogue Zone de numérisation permet de définir la quantité de données d'image transmise à l'ordinateur.



**Captteur** : sélectionnez le capteur que vous voulez configurer.

**Format de page** : dresse une liste des formats de page disponibles. Sélectionnez un format de page correspondant aux dimensions des éléments à scanner ou qui s'en rapproche le plus. La numérisation d'un grand fichier engendre des fichiers image gourmands en espace disque en stockant des espaces blancs ou des données inutiles (bruit).

Si le format n'est pas disponible, sélectionnez un format plus grand, puis utilisez la fenêtre Mise en page pour ajuster la zone numérisée sur les dimensions de la page.

Tous les scanners disposent de paramètres de format de page pour une **numérisation maximum**. En sélectionnant ce format, le scanner capturera la plus grande taille d'image que ses fonctions lui permettent.

### Mise en page

- **Paysage** : orientation de l'image en mode paysage classique où la largeur est plus grande que la hauteur.
- **Portrait** : orientation de l'image où la hauteur est plus grande que la largeur.


### Zone

- **Magnétique** : activez cette option pour régler les dimensions de la zone de prévisualisation par incréments fixes de 3,175 mm. Cette option est indisponible en mode **Pixels**.
- **X** : distance séparant le côté gauche du document du côté gauche de la zone de numérisation.
- **Y** : distance séparant le sommet du document du bord supérieur de la zone de numérisation.
- **Largeur** : largeur de la zone de numérisation.
- **Hauteur** : hauteur de la zone de numérisation.

**Unités** : indiquez si vous voulez définir la zone en **Pixels**, **Pouces** ou **Centimètres**.

## Onglet Traitement des images

L'onglet Traitement des images contient les options suivantes :



### Options générales

- **Redresser** : redresse automatiquement un document dans la limite de  $\pm 0,3$  degrés par rapport au bord avant du document. Le redressement peut détecter une inclinaison jusqu'à 45 degrés et corriger une inclinaison atteignant 24 degrés à 200 dpi ou 10 degrés à 300 dpi. Cette option n'est pas disponible si l'option de recadrage **Fixe par rapport à l'alimentation** ou **Par rapport au document** est sélectionnée.

REMARQUE : pour éviter les pertes de données, les quatre coins du document doivent rester dans la zone de numérisation.

- **Suppression des demi-teintes** : améliore les images contenant du texte créé par une imprimante matricielle et/ou des images comportant un fond ombré ou coloré composé de trames de demi-teinte, et élimine de manière efficace le bruit créé par la trame de demi-teinte.
- **Inverser les couleurs** : permet de choisir comment les pixels noirs sont enregistrés dans l'image. Par défaut, les pixels noirs sont enregistrés comme noirs, et les pixels blancs comme blancs. Activez cette option pour enregistrer les pixels noirs comme blancs et inversement.

REMARQUE : vous pouvez modifier cette option si l'application interprète mal les données d'image et produit des résultats inattendus.

- **Ajouter une bordure** : permet d'ajouter une quantité donnée de marge à gauche, à droite, en haut et en bas de l'image.

- **Code-barres** : permet de configurer le scanner pour qu'il recherche le code-barres de vos images. Le scanner recherche chaque image et décode le premier code-barres trouvé, puis transmet les informations à l'application de numérisation.

Les codes-barres suivants peuvent être détectés :

- Interleaved 2 of 5
- Code 3 of 9
- Code 128
- Codabar
- UPC-A
- UPC-E
- EAN-13
- EAN-8
- PDF417

### Type de document

- **Texte** : les documents contiennent principalement du texte.
- **Texte avec images** : les documents contiennent un mélange de texte, de graphiques (histogrammes, camemberts, etc.) et de dessins.
- **Photos** : les documents contiennent essentiellement des photos.
- **Type de support** : sélectionnez une option en fonction de la texture et du grammage du papier numérisé. Options disponibles :

**Qualité JPEG** (Joint Photographic Editor Group) : si vous choisissez la compression JPEG, sélectionnez une option de qualité :

- **Brouillon** : compression maximale produisant l'image la moins volumineuse.
- **Normale** : compression assez forte, mais conservant une qualité d'image acceptable.
- **Meilleure** : compression légère produisant une qualité d'image correcte.
- **Optimale** : compression faible produisant une très bonne qualité d'image.
- **Supérieure** : compression minimale produisant des images de grande taille.

### **Filtre de bruit**


- **(aucun)**
- **Pixels isolés** : réduit le bruit aléatoire en convertissant les pixels noirs entourés de blanc en pixels blancs, et inversement.
- **Règle majoritaire** : définit chaque pixel en fonction des pixels qui l'entourent. Le pixel devient blanc si la majorité des pixels environnants sont blancs, et inversement.

**Filtre pour traînées** : permet de configurer le scanner pour filtrer les traînées verticales de vos images. Les traînées sont des lignes qui peuvent apparaître sur une image mais qui ne font pas partie du document original. Les traînées de racle peuvent être causées par des contaminants sur vos documents (saletés, poussière, bords effilochés) ou en ne suivant pas les procédures de nettoyage recommandées pour votre scanner.

- Cochez **Activé** pour définir une valeur pour le filtre de traînées. Le curseur permet de régler le niveau de filtrage des traînées de racle. Les valeurs peuvent être comprises entre **-2** et **2**. La valeur par défaut est 0.

## Onglet Détection automatique des couleurs

L'onglet Détection automatique des couleurs contient les options suivantes :



### Contenu couleur

- **Faible** : documents ne nécessitant qu'une petite quantité de couleur pour être enregistrés en couleur ou en niveaux de gris. Option utilisée pour la capture de documents qui sont généralement du texte noir avec de petits logos ou qui contiennent de petites quantités de texte surligné ou des petites photos couleur.
- **Moyen** : documents nécessitant plus de couleur qu'avec l'option Faible pour être enregistrées en tant qu'images couleur ou en niveaux de gris.
- **Elevé** : documents nécessitant plus de couleur qu'avec l'option Moyen pour être enregistrées en tant qu'images couleur ou en niveaux de gris. Option permettant de distinguer les documents contenant des photos colorées moyennes ou grandes du texte noir simple. Pour capturer correctement les photos aux tons neutres, il peut être nécessaire de régler les paramètres Seuil de couleur et Quantité de couleur.
- **Personnalisé** : permet d'accéder aux options **Quantité de couleur** et/ou **Seuil de couleur**.

REMARQUE : lorsque vous définissez les valeurs de détection automatique des couleurs, il est conseillé de commencer par l'option **Moyen** et de numériser un lot de documents classiques. Si trop de documents sont numérisés en couleur/niveaux de gris plutôt qu'en noir et blanc, choisissez **Elevé** et relancez la tâche. Si trop peu de documents sont numérisés en couleur/niveaux de gris plutôt qu'en noir et blanc, choisissez **Faible** et relancez la tâche. Si aucune de ces options n'offre le résultat souhaité, sélectionnez **Personnalisé** pour régler manuellement la quantité de couleur et/ou le seuil de couleur.

**Quantité de couleur** : quantité de couleur nécessaire dans un document pour qu'il soit enregistré en couleur ou en niveaux de gris. Plus la valeur Quantité de couleur est élevée, plus le nombre de pixels de couleur nécessaires est important. La valeur doit être comprise entre 1 et 200.

**Seuil de couleur** : seuil ou intensité de la couleur (c'est-à-dire la différence entre bleu pâle et bleu foncé) à partir desquels une couleur donnée est incluse dans le calcul de la quantité de couleur. Plus la valeur est élevée, plus la couleur doit être intense. La valeur doit être comprise entre 0 et 100.


**Apprendre** : si le résultat des options **Faible**, **Moyen** et **Elevé** ne vous conviennent pas, utilisez l'option **Apprendre**.

1. Cliquez sur **Apprendre** et suivez les instructions.
2. Placez au moins cinq documents couleur représentatifs sur le plateau d'entrée et cliquez sur **OK**. Ces documents sont analysés pour établir la quantité de couleur qui vous convient.
3. Notez les valeurs **Quantité de couleur** et **Seuil de couleur** affichées dans la boîte de dialogue, car vous devrez utiliser ces paramètres dans l'application.

REMARQUE : ces paramètres ont été calculés en fonction des documents couleur numérisés. Si ces valeurs ne fournissent pas les résultats attendus pour les tâches de production, il peut être nécessaire de modifier manuellement le paramètre **Seuil de couleur**.

## Onglet Suppression

L'onglet Suppression contient les options suivantes.




L'onglet Suppression permet d'éliminer le fond d'un formulaire pour que seules les données saisies soient incluses dans l'image numérisée (les traits et les cadres du formulaire sont supprimés). Pour les images noir et blanc, ces paramètres affectent la version en niveaux de gris du document que le scanner analyse pour produire l'image numérique.

**Activer la couleur à supprimer** : les scanners des séries i2400/i2600/i2800/i2420/i2620/i2820 peuvent supprimer le **rouge**, le **vert** ou le **bleu**. **Aucune** est la valeur par défaut.

## Onglet Réglages

L'onglet Réglages contient les options suivantes :



### Réglage des couleurs

**Luminosité et contraste automatiques** : permet de modifier automatiquement ou manuellement la luminosité et le contraste.

- Lorsque la case **Auto** est cochée, le scanner analyse chaque document pour calculer le seuil optimal permettant de produire des images de qualité optimale. Vous pouvez ainsi numériser des lots de documents hétérogènes et de qualité variable (texte peu lisible, fonds ombrés ou colorés) avec le même paramétrage, ce qui évite de trier les documents. Lorsque vous utilisez l'option Auto, seule l'option *Contraste d'image* est réglable.
- Lorsque la case **Auto** est décochée, vous pouvez régler manuellement le niveau de luminosité et de contraste à l'aide du curseur.

**Rouge** : modifie la quantité de rouge dans l'image couleur.

**Vert** : modifie la quantité de vert dans l'image couleur.


**Bleu** : modifie la quantité de bleu dans l'image couleur.

- Réglez ces paramètres en déplaçant le curseur vers la gauche ou la droite, en saisissant une valeur dans la zone de texte ou à l'aide des boutons fléchés.

**Netteté** : augmente le contraste des bords de l'image. Sélectionnez une valeur de 0 (aucune accentuation) à 3.

## Onglet Arrière-plan

L'onglet Arrière-plan fournit les options suivantes :



**Lissage du fond** : utilisez cette option pour donner un fond plus uni aux documents ou formulaires sur fond coloré.


- **Arrière-plan** : sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Aucun** : aucun lissage n'est appliqué.
  - **Automatique** : lisse jusqu'à trois couleurs de fond.
  - **Mettre en blanc** : identifie jusqu'à trois couleurs de fond et les remplace par du blanc.
- **Appliquer à** :
  - **Couleur prédominante** : remplace la couleur de fond prédominante par du blanc.
  - **Neutre** : remplace seulement la couleur neutre par du blanc et lisse jusqu'à deux autres couleurs de fond.
  - **Tout** : remplace la couleur neutre et deux autres couleurs de fond par du blanc.

REMARQUE : les options *Appliquer à* ne sont disponibles que pour **Méthode : Mettre en blanc**.

- **Agressivité** : permet de régler le niveau de détermination des fonds. Les valeurs peuvent être comprises entre **-10** et **10**. La valeur par défaut est 0.


## Onglet Remplissage des bords

L'onglet Lissage des bords de l'image contient les options suivantes.



**Remplissage des bords** : remplit les bords de l'image numérique en recouvrant la zone avec du **noir** ou du **blanc**. Cette opération est effectuée une fois toutes les autres options de traitement des images exécutées.

**Mode cadre** : lorsque vous sélectionnez **Noir** ou **Blanc**, vous pouvez saisir le format du cadre que vous voulez remplir. Une quantité égale de la couleur sélectionnée depuis la liste déroulante *Remplissage des bords de l'image* sera remplie dans tous les côtés de l'image.




Si l'option **Mode cadre** n'est pas activée, vous pouvez sélectionner une valeur dans la ou les zone(s) **Gauche**, **Droite Haut** et/ou **Bas** de chaque côté de l'image numérisée pour le remplissage choisi en noir ou blanc.

**REMARQUE** : attention à ne pas indiquer une valeur trop élevée, pour ne pas recouvrir une partie de l'image que vous souhaitez conserver.

## Onglet Détection des pages blanches

L'onglet Détection des pages blanches contient les options suivantes.



La fonction de détection des pages blanches vous permet de configurer le scanner afin de ne pas inclure les pages blanches (images vides) dans l'application de numérisation. Définissez la taille en Ko de l'image en dessous de laquelle cette dernière est considérée comme vide. Les images dont la taille est inférieure à la valeur indiquée ne sont pas générées. Si vous utilisez cette option, vous devez définir une taille d'image pour chaque type d'image (**Noir et blanc**, **Niveaux de gris** et **Couleur**) à supprimer. Si vous n'indiquez rien dans ces champs, toutes les images sont conservées.

### Mode


- **Désactivé** : toutes les images sont incluses dans l'application de numérisation.
- **Taille** : les images seront considérées comme vides en fonction de la taille de l'image qui serait transmise à l'application de numérisation (une fois que tous les autres paramètres ont été appliqués).
- **Contenu** : le contenu du document détermine si les images sont vides. Sélectionnez **Noir et blanc**, **Niveaux de gris** ou **Couleur** pour choisir la quantité maximale de contenu que le scanner doit considérer comme vide. Toute image possédant un contenu supérieur à cette valeur sera considérée comme non vide et sera transmise à l'application de numérisation. Les valeurs sont comprises entre **0** et **100** pour cent.

**Apprendre le contenu** : permet au scanner de déterminer la quantité de contenu en fonction des documents à numériser. Cliquez sur **Apprendre** pour utiliser cette fonction.

REMARQUE : le mode Apprendre ne peut être appliqué simultanément au recto et au verso. Vous devez sélectionner la face à configurer.

## Onglet A propos

Affiche des informations sur le scanner et le pilote.




# Options du scanner

---

## Onglet Scanner

L'onglet Scanner contient les options suivantes.



### Chargeur automatique

- **Source du papier** : l'option ADF numérise des documents depuis le plateau d'entrée. L'option Module de numérisation à plat numérise les documents à partir du module de numérisation à plat A3/A4.
- **Compteur de feuilles** : indique le numéro à attribuer à la feuille de papier physique suivante entrant dans le scanner. Cette valeur est incrémentée par le scanner et est enregistrée dans l'en-tête des images.

### Expiration du délai

- **Activée** : définissez le délai après lequel, si aucun document n'est inséré dans le système de transport, l'opération configurée est effectuée. Le délai est compris entre 1 et 120 secondes.
- **Réponse** : définit l'action effectuée quand le délai du chargeur de document a expiré.
  - **Arrêter la numérisation** : la numérisation s'arrête et l'application de numérisation reprend la main (fin de la tâche).

**Récepteur de papier** : détermine comment les documents s'empileront dans le plateau de sortie après la numérisation.


**Longueur maximale** : sélectionnez une valeur indiquant la longueur du plus long document de votre lot.

**Economiseur d'énergie** : permet de définir le délai d'inactivité du scanner, en minutes, avant l'activation du mode d'économie d'énergie.

**Désactivé** : permet de définir la durée, en minutes, pendant laquelle le scanner doit rester en mode d'économie d'énergie avant de se mettre automatiquement hors tension.

## Onglet Détection des doubles

L'onglet Détection des doubles contient les options suivantes.



**Détection de la longueur** : cette option peut être activée ou désactivée. Elle est désactivée par défaut. Si elle est activée, sélectionnez la longueur minimale à partir de laquelle le double est détecté. La détection de la longueur est utilisée lors de la numérisation de documents de même taille pour identifier ceux qui se chevauchent. Par exemple, si vous numérisez des documents au format A4 en mode portrait, vous pouvez indiquer une valeur de 28,57 cm dans le champ *Longueur maximale*. La valeur maximale est de 35,56 cm.

- **Réglage automatique** : cochez cette case pour que la longueur maximale soit automatiquement supérieure d'1,27 cm à la longueur du format de page sélectionné.

**Détection par ultrasons** : cochez cette case pour activer la détection des doubles.

- **Sensibilité** : définit la sensibilité du scanner pour la détection des documents qui se chevauchent dans le système de transport. Les doubles sont détectés par la présence de poches d'air entre les documents. Vous pouvez ainsi utiliser cette fonction lorsque les lots à numériser comportent des documents d'épaisseurs différentes.
  - **Faible** : paramètre le moins sensible. Il est peu probable qu'il signale les étiquettes et les documents de mauvaise qualité, épais ou froissés, tels que des doubles.
  - **Moyenne** : la sensibilité moyenne convient si votre application comporte des documents d'épaisseurs diverses et des étiquettes collées aux documents. Selon le papier de l'étiquette, la plupart des documents dotés d'une étiquette ne devraient pas être signalés comme des doubles.
  - **Elevée** : réglage le plus sensible. Convient si tous les documents sont en papier bureautique de même grammage (inférieur à 75 g/m<sup>2</sup>).

**Action** : indiquez l'action que doit effectuer le scanner lorsqu'il détecte un double.

- **Arrêter la numérisation** : la numérisation s'arrête et l'application de numérisation reprend la main (fin de la tâche). Vérifiez que le trajet du papier est vide et relancez la session de numérisation depuis l'application.
- **Continuer à numériser** : le scanner continue à numériser.
- **Arrêter la numérisation - le papier reste en place** : la numérisation s'arrête immédiatement (le trajet du papier n'est pas vidé) et l'application de numérisation reprend la main (fin de la tâche). Videz les documents du trajet du papier avant de redémarrer la session de numérisation à partir de l'application.
- **Interrompre la numérisation** : si cette option est sélectionnée, le scanner note le problème et arrête le module d'alimentation et le transport (le scanner est désactivé). Tout document présent dans le trajet du papier y demeure jusqu'à ce que vous relanciez la tâche.


**Alarme** : sélectionnez cette option pour que le scanner émette un signal sonore lorsqu'il détecte un double. Vous pouvez cliquer sur l'icône **Haut-parleur** pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir. Sélectionnez ensuite un fichier .wav et cliquez sur **OK**.

### **Opérations**

**Calibrer** : un calibrage fréquent n'est ni nécessaire ni recommandé. Calibrez le scanner uniquement à la demande de l'assistance technique.

## Onglet Journal

L'onglet Journal affiche la liste des erreurs survenues.



Vous pouvez choisir d'enregistrer ces informations dans un fichier en cliquant sur **Enregistrer** ou de copier le contenu du Fichier journal dans le presse-papiers en cliquant sur **Copier**.

## Boîte de dialogue de l'outil Scan Validation Tool

Scan Validation Tool est un outil de diagnostic fourni par Kodak Alaris. Son interface utilisateur donne accès à toutes les fonctions du scanner, ce qui permet de vérifier facilement que l'appareil fonctionne bien. L'outil Scan Validation Tool vous permet de vérifier les fonctions du scanner à l'aide du pilote ISIS.



### Boutons de la barre d'outils



**Configuration** — Affiche l'interface utilisateur du pilote sélectionné.



**Destination** — Permet de définir le répertoire de stockage et le nom des images. Cette option est proposée uniquement lorsque l'option **Enregistrer les images dans les fichiers** est sélectionnée.



**Lancer la numérisation** — Numérise les documents placés sur le plateau d'entrée.



**Numériser une page** — Numérise une seule page.



**Arrêter la numérisation** — Interrompt la session de numérisation.



**Clé de licence** — Affiche la fenêtre Clé de licence.



**Mode d'affichage sans image** — Ferme la visionneuse (les images ne sont pas affichées).



**Mode d'affichage une image** — Affiche les images une par une.



**Mode d'affichage deux images** — Affiche les images deux par deux.



**Mode d'affichage quatre images** — Affiche les images quatre par quatre.



**Mode d'affichage huit images** — Affiche les images huit par huit.

**Enregistrer les images dans les fichiers** — Quand cette option est sélectionnée, les images sont enregistrées dans le répertoire indiqué.

**Afficher une image sur** — Indiquez la fréquence d'échantillonnage des images à afficher pendant la numérisation. Par exemple, pour afficher toutes les images, indiquez 1. Pour en afficher une sur 10, indiquez 10.

**Total** — Indique le nombre total d'images numérisées pendant la session de l'outil Scan Validation Tool.

**Dernier fichier** — Indique le nom et le chemin complet du fichier de la dernière image stockée.

